



Einstellen der Energieoptionen bei „Windows 7“.

Klicken Sie in der unteren linken Bildschirmcke mit der linken Maustaste auf **Start** und wählen Sie **Systemsteuerung**.

Es erscheint: **Einstellungen des Computers anpassen**.



Klicken Sie auf **Energieoptionen**. Es erscheint folgendes Bild:



Hier können Sie einen Energiesparplan auswählen. Windows bietet verschiedene Energiesparpläne zur Verwaltung des Energieverbrauchs Ihres Computers an, die von Ihnen verändert werden können. Normalerweise reicht es aus, wenn Sie **Ausbalanciert** auswählen. Dies ist der optimale Energiesparplan für die meisten Benutzer, denn er bietet volle Leistung, wenn sie benötigt wird, und spart Energie während Phasen der Inaktivität.