



Einstellen der Energieoptionen bei „Windows XP“.




Klicken sie mit der rechten Maustaste auf den Bildschirmhintergrund, wählen Sie **Eigenschaften**.

Das Dialogfenster **Eigenschaften von Anzeige** erscheint. Wählen sie oben die Registerkarte **Bildschirmschoner**.



Hier die Option „kein“ eingestellt und übernehmen. Dieser Bildschirmschoner deaktiviert das Bildschirmsignal ohne zusätzlichen Stromverbrauch.

Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Energieverwaltung**



Jetzt erscheint das Dialogfenster **Eigenschaften von Energieoptionen**. Wählen Sie nun das gewünschte Energieschema aus. Welche Zeitangaben für Ihre Arbeitsweise geeignet ist, können Sie am besten entscheiden. Generell sind folgende Zeiten empfehlenswert:

	Desktop/Notebook am Netz	Notebook im Batteriebetrieb
Monitor ausschalten	10 Min	5 Min
Festplatten ausschalten	15 Min	5 Min
Standby	20 Min	15 Min
Ruhezustand	60 Min	60 Min